

ОДИН ПРИБОР, ДВЕ ВОЗМОЖНОСТИ

TURBOhandy
by Cleansy



PWC-400



cleanSy
by ZEPHER

Стильный, мощный беспроводной пылесос, который позволит Вам вычистить пыль везде! Turbohandy два в одном объединяет в себе два устройства: более крупный турбо-пылесос для пола и ковров и переносной пылесос для крошек и пыли. Легкий и всегда готовый к использованию, Turbohandy два в одном идеально подходит как для очистки больших помещений, так и для устранения мелких загрязнений (напр. разлитая жидкость). Теперь Вы сможете очистить от пыли и грязи даже трудно доступные места. Над книжными и кухонными шкафами? Одна минута- и пыли там больше нет. Паутина в кладовке или гараже? Дети поели печенье в машине? Нет таких мест, которые нельзя было бы очистить при помощи пылесоса Turbohandy два в одном.

ОТДЕЛЯЕМЫЙ ПЫЛЕСОС HANDY



С помощью простого щелчка Вы получите универсальный, ручной беспроводной пылесос, который позволит Вам устранить пыль в труднодоступных местах, до которых обычные пылесосы не дотягиваются! Ваши кровати, диваны и кресла, кухонные поверхности, занавески, подоконники, книжные шкафы и покрытия сидений в Вашей машине будут полностью очищены от пыли и грязи. Этот пылесос приятно использовать благодаря его легкому весу и эргономичному дизайну.

Отделяемый переносной пылесос Handy позволит Вам очистить от пыли и труднодоступные места.

Благодаря мощному Фильтру, дорогие и грязные мешки для пыли больше не нужны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Входящее напряжение: 230-240В~ 50 Герц
Выходящее напряжение: 15.6В
ПОСТОЯННЫЙ ТОК 400мА
Вес нетто: 3,4 кг
Размеры: 113.50 x 16.00 x 27.00 (CM)

ТУРБО ЩЕТКА

Благодаря вертикальной Турбо щетке Вы можете чистить пол и ковры, стоя в удобной для Вас позе.

Складная рукоятка для удобного хранения.

Механизм вертикального хранения Центр освобождает Ваши руки во время уборки.

Вращающаяся Турбо щетка.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Вращающаяся Турбо щетка, проникает глубоко в волокна ковра, расшатывая грязь и пыль перед всасыванием. При чистке паркета или других твердых покрытий пола, Турбо щетка, действует, как амортизатор и полирует пол – в итоге пол в Вашем доме не только чист, но еще и отполирован и сияет.



Больше нет недоступных мест! **Специальная насадка** позволит Вам очистить пыль в самых труднодоступных уголках дома.



Снова готов к использованию Просто отделите переносной пылесос Handy для очистки вакуумной камеры. Мешки для пыли не нужны.



Мощный вечный фильтр Фильтры задерживают крупные частицы пыли и грязи, которые могут повредить вакуумную камеру. Они также задерживают убранный пыль от повторного проникновения в воздух.



Больше никаких мучений с проводами! Пылесос заряжается от зарядного устройства и всегда готов к использованию.



Всегда полностью заряжен